

Инструкция

по совместной работе NV 8804v4 с оборудованием «Риэлта»

Содержание

1.	Настройка NV 8804	.3
2.	Подключение	.3
3.	Регистрация устройств Риэлта	.4
4.	Регистрация БРШС в режиме ретранслятора	.8
5.	Удаление устройств	.8
6.	Техническая поддержка	.9



1. Настройка NV 8804.

Для совместной работы контрольной панели NV 8804 и Ладога БРШС предварительно необходимо запрограммировать NV 8804 с помощью программы NV Pro (актуальную версию можно найти на сайте <u>www.navigard.ru</u>), в которой должно быть назначено соответствие зон модулю «Риэлта». В NV Pro вкладка для входов:

Входы -> вход 5...64 -> находится на модуле – «Риэлта»

Если планируется использовать оповещатель комбинированный радиоканальный «Трубач-РК» (беспроводная сирена), то в передатчике предварительно должны быть назначены выходы:

Выходы -> выход 5 -> находится на модуле – «Риэлта» -> условия включения -Сирена

Выходы -> выход 6 -> находится на модуле – «Риэлта» -> условия включения -Статус, охрана и тревога

Если планируется использовать радиобрелоки Ладога КТС-РК, то в передатчике предварительно должны быть запрограммированы пользователи с назначенными кодами и правами.

2. Подключение.

Для работы NV 8804 и Ладога БРШС подключите клеммы «А» и «В» на БРШС и клеммы RS485/2 «+» и RS485/2 «-» на NV 8804, и клеммы U «+» и U «-» на БРШС и клеммы «+12Vout» и «COM» на NV 8804 согласно схеме ниже. К NV 8804 можно подключить последовательно до 4-х БРШС. На БРШС необходимо установить, отличный от других, адрес с помощью DIP-переключателей.





Адрес	Положение переключателей 1,2,3						
1	OFF	OFF	OFF				
2	ON	OFF	OFF				
3	OFF	ON	OFF				
4	ON	ON	OFF				

3. Регистрация устройств Риэлта

Для начала необходимо подключить mini-USB кабель к NV 8804, подать питание и открыть Конфигуратор Ладога 4.1.1.. Конфигуратор автоматически определит подключенный БРШС. Далее заходим во вкладку «Настройки» -> «Общие настройки» и ставим галочку «Настройка контрольной панели Navigard» и нажимаем «Установить».



🞯 Конфигуратор Ладога-РК (вер.4.1.1)

Файл	Настройки	Вид Помощь					
ЯK	Общие н	астройки		1			
7 K	Загрузит	ь профиль (Язык)					
Устрой	Установи	ть заводские настройки полей					
Обнов	🛔 Таблицы	ретрансляторов			Annor	CTOTIC KOUSES	
	🤹 Ручное у	правление командами			Адрес	Статусканала	
	🗶 Настройн	ка сценариев недоступна (БРШС-РК	-Р не подключен)				
~ 🖂	🔍 Редактор	сценариев					
E	🗹 БРШС-РК-4	485 исп.1 #1 (сер.№2288, вер.6.21)					

Nicerd

📓 Общие настройки	×
Режим работы:	 Работа с одним координатором Работа с несколькими координаторами
Скорости порта:	1200 2400 4800 ✓ 9600 19200 38400 ✓ 57600 115200
Поиск координатора по адресам:	1 🔹 - 254 🖨 У доп. поиск по адресам 1-8 (Через 16 🚖 адрес(а/ов))
Колонка "Разделитель":	
Режим автонастройки колонок:	
Режим "Память тревоги":	
Звуковое оповещение при тревоге:	
Режим "Отложенный запуск":	
оика контрольной панели 'NAVIgard':	
	Установить

Затем берем извещатель, открываем корпус, соблюдая полярность, устанавливаем батарейку или снимаем изолятор. Извещатель будет периодически включать индикатор зеленым цветом – это режим «Связывание» (если индикации нет, то надо замкнуть контакты RESET на 2-3 с.). В этом режиме выполняется регистрация извещателей «Риэлта» в БРШС. Далее в Конфигураторе нажимаем кнопку «Начать связывание». При удачном связывании индикатор на извещателе загорится красным цветом на 2-3 с. и он появится в конфигураторе.

😂 Конфигуратор Ладога-РК (вер.4.1.1)										
Файл Настройки Вид Помощь										
) K 🔓 🛍 I										
Устройства		8 ×								
Обновить все	🗌 Показать пус	тые порты		Адрес	Контрольная панель 'NAVIgard'	Статус канала	Корпус	Основное питание	Резервное питание	Уровень сигнала, об
	Имя	Статус узла								H ^o
∽ 🗹 СОМ4			МК-РК исп.4 #1	СОМ4 → К.1 → ОУ 1 → Класс: 1 Адрес: 1	Не назначено	Тревога	Вскрытие			177
∽ 🗹 БРШС-РК-48	5 исп.1 #1 (сер.№2288, вер.6.21)								
ИК-РК ис	п.4 #1 (сер.№4095, вер.2.01)									
БРШС-РК-485 исп.1 #1	(COM4)	ð ×								
Версия ПО	6.21	_								
Серийный номер	2288									
Частотная литера	AXSEM - 8	_								
Номер сети	111	-								
Период связи	30 сек	_								
Индекс периода контроля	5									
Регистрация устройства	Выключена									
Корпус	Вскрытие									
Питание 1		-								
	Начать связывание		4							

Далее в столбце «Контрольная панель Navigard» нажимаем два раза левой кнопкой мыши по пункту «Не назначено» и присваиваем извещателю зону.



Обновить все	🗌 Показать п	устые порты		Адрес	Контрольная панель	Статус канала	Корпус	Основное	Резервное	Урове сигнал
	Имя	Статус узла			NAVIGard			питание	питание	дБ
∽ 🗹 сом4			МК-РК исп.4 #1	СОМ4 → К.1 → ОУ1 → Класс:1 Адрес:1	Не назначено	Тревога	Вскрытие			177
∽ 🗹 БРШС-РК-48	5 исп.1 #1 <mark>(</mark> сер.№2288, вер.6.	21)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
🗹 МК-РК ист	п.4 #1 (сер.№4095, вер.2.01)									
				182 H	lастройка панели 'NAV	Igard' ×				
					<u>Текущий номер за</u>	оны: Не назначено	1			
БРШС-РК-485 исп.1 #1	(COM4)	8 ×			<u>новыи номер за</u>	<u>9</u>				
Версия ПО	6.21	•			Отмен	на Установить				
Серийный номер	2288									
Частотная литера	AXSEM - 8									
Номер сети	111									
Период связи	30 сек									
Индекс периода контроля	5									
Регистрация устройства	Выключена									
Корпус	Вскрытие									
Питание 1	_	-								
	Начать связывание		•							

Аналогично для беспроводной сирены, назначаем «Звук» и «Свет» на соответствующие выходы.

🗟 Конфигуратор Ладога-РК (вер.4.1.1)												
Файл Настройки	Вид Помощь											
у к — (m) у к — (m)												
Устройства		e ×								Резервное питание		ſ
Обновить все	Показать пусть	не порты			Адрес	Контрольная панель 'NAVIgard'	Статус канала	Корпус	Основное питание		Уровень сигнала,	•
	Имя	Статус узла									40	
∽ 🗹 сом4				МК-РК исп.4 #1	СОМ4 → К.1 → ОУ 1 → Класс: 1 Адрес: 1	Зона №9					183	
∽ 🖂 БРШС-РК-48	35 исп.1 #1 (сер.№2288, вер.6.21)			Трубач-К-РК #2								
✓ МК-РК ис ✓ Трубач-К-	п.4 #1 (сер.№4095, вер.2.01) -РК #2 (сер.№270, вер.11.09)	Ň	4	Звук	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 1	Выход №5	Отключено				164	
			4	Свет	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 2	Выход №6	Отключено				164	
БРШС-РК-485 исп.1 #1	(COM4)	ē ×										
Версия ПО	6.21	-										
Серийный номер	2288											
Частотная литера	AXSEM - 8	_										
Номер сети	111	•										
Период связи	30 сек	,										
Индекс периода контроля	5											
Регистрация устройства	Выключена											
Корпус	Вскрытие											
Питание 1	_	_										
	Начать связывание		4									_

Для связывания брелока необходимо нажать любую кнопку на брелоке, после чего назначить пользователя.



Файл Настройки Г	Вид Помощь										
) K 🔓 👘	1 🔀										
Устройства		ð ×									Varan
Обновить все	Показать пуст	ые порты			Адрес	Контрольная панель 'NAVIgard'	Статус канала	Корпус	Основное питание	Резервное питание	уровень сигнала, дБ
	Имя	узла									
~ 🗹 сом4				МК-РК исп.4 #1	СОМ4 → К.1 → ОУ 1 → Класс: 1 Адрес: 1	Зона №9					181
✓ ✓ БРШС-РК-48	5 исп.1 #1 (сер.№2288, вер.6.21)			Трубач-К-РК #2							
✓ Трубач-К-	РК #2 (сер.№270, вер.11.09)	X	4	Звук	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 1	Выход №5	Отключено				166
KTC-PK #4	(сер.№2607, вер.10.08)	Ø	4	Свет	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 2	Выход №6	Отключено				166
				KTC-PK #4	СОМ4 → К.1 → ОУ 4 → Класс: 3 Адрес: 1	Пользователь №1		_			153
БРШС-РК-485 исп.1 #1	(COM4)	ē ×									
Версия ПО	6.21	-									
Серийный номер	2288										
Частотная литера	AXSEM - 8	-									
Номер сети	111	-									
Период связи	30 сек	-									
Индекс периода контроля	5										
Регистрация устройства	Выключена										
Корпус	Вскрытие	-									
Питаниет	Начать связывание		41							1	

Для датчика температуры необходимо задать номер. В системе датчик будет отображаться как Temp X, где X – номер датчика. Нумерацию датчиков температуры Риэлта следует начинать с «9» номера, если на расширителе NV 8108 не подключены датчики температуры NV Temp. Если же на расширителе подключены датчики, то нумерацию следует начинать после назначенных на расширителе датчиков температуры. Максимальный номер – «32».

🎯 Конфигуратор Лад	Хонфигуратор Ладога-РК (вер.4.1.1)										
Файл Настройки	Вид Помощь										
XK 🔓 📖											
Устройства		e x									
Обновить все	🗌 Показать пус	тые порты			Адрес	Контрольная панель 'NAVIgard'	Статус канала	Корпус	Основное питание	Резервное питание	Уровень сигнала,
	Имя	Статус узла									-
∽ 🗹 сом4				МК-РК исп.4 #1	СОМ4 → К.1 → ОУ 1 → Класс: 1 Адрес: 1	Зона №9					180
∽ 🗹 БРШС-РК-48	35 исп.1 #1 (сер.№2288, вер.6.21			Трубач-К-РК #2							
✓ МК-РК ис ✓ Трубач-К-	п.4 #1 (сер.№4095, вер.2.01) •РК #2 (сер.№270, вер.11.09)	X	4	Звук	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 1	Не назначено	Отключено				182
✓ КТС-РК #4	4 (сер.№2607, вер.10.08)		4	Свет	СОМ4 → К.1 → ОУ 2 → Класс: 2 Адрес: 2	Выход №5	Отключено				182
Цельсий- 2.10)	РК [1 канал] #6 (сер.№640, вер.			KTC-PK #4	СОМ4 → К.1 → ОУ 4 → Класс: 3 Адрес: 1	Пользователь №1		_			0
				Цельсий-РК [1 канал] #6	СОМ4 → К.1 → ОУ 6 → Класс: 4 Адрес: 1	Датчик №9	23°C				180
БРШС-РК-485 исп.1 #1	(COM4)	8 ×									
Версия ПО	6.21	_									
Серийный номер	2288										
Частотная литера	AXSEM - 8	•									
Номер сети	111	-									
Период связи	30 сек	,									
Индекс периода контроля	5										
Регистрация устройства	Выключена										
Корпус	Вскрытие										
Питание 1	-	_									
	Начать связывание										



Для оценки качества связи поднесите устройство к предполагаемому месту установки и нажмите датчик вскрытия корпуса (для сирены «Трубач-К-РК» - нажать кнопку «TEST», для брелока – нажать одновременно кнопки «Взятие» и «Снятие». Проконтролируйте качество связи по включениям светодиодного индикатора по таблице ниже.

Индикация	Оценка качества связи	Рекомендации		
Три включения индикатора зеленым цветом	Отлично	Установка		
Два включения индикатора зеленым цветом	Хорошо	данном месте		
Одно включение индикатора зеленым цветом	Связь есть	Использовать		
Четыре включения индикатора красным цветом	Связи нет	системы Ладога РК		

4. Регистрация БРШС в режиме ретранслятора

Внимание! Ладога БРШС-РК-485 может работать в режиме ретранслятора начиная с 10-ой версии платы.

Для ретранслятора должна быть выделена свободная зона в передатчике NV 8804, для которой должно быть назначено - находится на модуле Риэлта. При регистрации ретранслятора в зоне радиовидимости должен находится один РТР (ретранслятор) и один БРШС, подготовленный к регистрации нового устройства. Замкните контакты «BOOT» на РТР до включения зеленого индикатора. Проведите связывание. При успешном связывании индикатор включится красным цветом на 2-3 секунды.

Для оценки качества связи поднесите РТР к предполагаемому месту установки и поверните его так, чтобы антенна находилась в вертикальном положении. Нажмите на датчик вскрытия корпуса и удерживаете его в течении нескольких секунд. В течение 5 секунд РТР отобразит качество связи с БРШС включениями инидикатора (см. таблицу ниже).

	Индикация	Оценка	Рекомендации		
Цвет	Режим				
Зеленый	Три включения	Отлично	Установка в данном месте		
Зеленый	Два включения	Хорошо	допускается		
Зеленый	Одно включение	Связь есть	Установка в данном месте не допускается		
Красный	Серия включений	Связи нет			

5. Удаление устройств

Удаление устройств происходит с помощью Конфигуратора.

Подключитесь mini-USB кабелем к NV 8804 и откройте Конфигуратор. Выберите в списке устройство, которое хотите удалить, назначьте зону «0», после этого в поле должно быть написано «Не назначено». Затем правой кнопкой мыши выбираем «Удалить ОУ".



Техническая поддержка

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского д.40 Тел./факс: (4012) 578-900 E-mail: tech@navigard.ru Website: www.navigard.ru Skype: navigard.tech

