

## УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ

### NV 1222

Модуль согласования

#### ▼ Назначение

- Контроль состояния сети 220 VAC
- Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков NV 2050 / 2056 / 8704 / 202 / 290 / 292

#### ▼ Преимущества

- Возможность работы с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей
- Удобное крепление в комплекте
- Непосредственный контроль наличия напряжения 220 VAC
- Съёмная клемма входного напряжения
- Световая индикация наличия 220 VAC



### NV 1124

Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-передатчиками NV 2050 / 8704 и контрольными панелями NAVIgard / ADEMCO / GE NX / DSC / PARADOX / Ладога / Electronics Line / PYRONIX / Visonic / Элпром / CROW / ESPRIT



### NV 1221 NV 1221/4

Релейный модуль для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSM-передатчиков NV 2050 / 8704 / 290 / 292 / 2126 и PGM выходов контрольных панелей



## АНТЕННЫ И ПЕРЕХОДНИКИ

### NV 1-FME

Штыревая антенна 0dB, FME (female) для NV 2050 / 8704 / 290 / 292 / 2126



### NV GSM-maxi

Выносная антенна +5dB, кабель 3 м., FME (female) для NV 2050 / 8704 / 290 / 292 / 2126



### NV 3-GSM

Миниатюрная выносная антенна +2dB, кабель 3 м., FME (female) для NV 2050 / 8704 / 290 / 292 / 2126



## УСТРОЙСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ

### NV 1325

Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений.  
Длина кабеля 20 см (для удобства используйте удлинитель COM-порта NV DB1-1)



### NV 1425

USB-COM переходник для подключения NV 1325 / 2058 / DG/DTXXX к USB порту персонального компьютера, USB-A / DB9 male.  
Комплектация: NV 1425, CD с инструкцией и драйвером, паспорт, кабель 2,5 м.  
Необходим при отсутствии у ПК COM порта



### NV DB1-1

Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325 / 1425, 2 м



Смотри также NV 2058

ДОП УСТРОЙСТВА

### NV 1625

Карта памяти для дистанционного переноса конфигурационных настроек и обновления версий приемников NAVIgard; выгрузки архива событий из буфера GSM-приемников и передатчиков NAVIgard.



### NV 1525

Карта памяти для загрузки программных установок и смены прошивок в GSM-передатчиках NAVIgard



### DB-USB

Переходник для работы NV Receiver, WinSaMM и Securithor на одном персональном компьютере

