



Универсальный модуль согласования “NAVIGARD 1391”

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007 действителен до 14.06.2010г.
инструкция по эксплуатации

1. Назначение и принцип работы.

Универсальный модуль согласования NAVIGARD 1391 (далее NV1391) предназначен для обеспечения совместной контрольных панелей любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID с радиопередатчиками COPC, PUPER, TRIKDIS, MK-150 и другими, работающими по протоколу Paradox - Esprit.

2. Возможности.

Совместная работа с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID.

3. Подключение.

Подключение к контрольной панели.

Клеммы RING и TIP служат для подключения к коммуникатору контрольной панели. Разъем (десятиконтактный) предназначен для подключения к GSM передатчику при помощи плоского кабеля. Светодиод служит для индикации состояния (работы) контроллера. После включения питания светодиод загорается на 2 сек. При нормальной работе светодиод мигает очень короткими вспышками. Если от контрольной панели поступило событие светодиод горит постоянно, пока информация не будет отправлена в радиопередатчик. Клеммы +12V и COM служат для подключения питания модуля.

Подключение к радиопередатчику.

Для подключения к радиопередатчику TRIKDIS служит десятиконтактный разъем. Для подключения к радиопередатчикам COPC или PUPER служит четырехконтактный разъем (MALE). Для подключения к радиопередатчику MK-150 служит четырехконтактный разъем (FEMALE).

Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66

E-mail: tech@navigatorgrp.ru

Website: www.navigard.ru